AE-PICPGM USB1

AE-PICPGM USB1 は PIC マイコンのプログラマーです。本機器は MICROCHIP 社の PicKit2 プログラマーの互換機で、基板上に直接 PIC マイコンを装着して書き込めるゼロプレッシャーソケットを増設しています。

用途や詳細仕様などは PicKit2 プログラマーとほぼ同じです。また、本機器が対応する PIC マイコンの種類は PicKit2 プログラムの Readme ファイルをご参照ください。

本機器の特徴としては何よりもそのUSB接続インターフェースです。高速な転送速度 や利便性などといった長所でPICマイコンのプログラムがより速くよりスムースに行え ます。さらにPicKit2と互換できますのでMICROCHIP社のサイト(www.microchip.com)から ファームウェアをアップグレードできます。本機器ではエミュレーター・モジュール(別 売)にも対応していますので、プログラミング時に、PICマイコンボードと接続しなくて もできます。

AE-PICPGM USB1 の仕様

- さまざまな PIC マイコンと対応
- -パソコンのUSBポートで接続
- -USBポートの電源により稼動 (バスパワー式)
- -40ピン・20ピンのゼロプレッシャーソケット(ZIP ソケット)を使用してプログラミング
- —In-Circuit Serial Programming 用の ICSP ポート
- -動作状況を示すLED
- ープログラミングする時、プログラマー本体にある開始ボタンで開始できます。
- -エミュレーターモジュール対応 (別売)


注意

PIC16F57、PIC10F シリーズ、dsPIC シリーズ、PIC24 シリーズ、KEELOQ HCS Devices、MCP250xx CAN Devices、Serial EEPROM Devices 等ピン配置が特殊なPICマイコンはZIPソケットに対応していません。 ICSP接続で、書き込む必要があります KEELOQ HCS Devices、MCP250xx CAN Devices、Serial EEPROM Devices の接続は 附属 CDの PICkit%202%20Readme%20v2-52-00%20(a).txt をご覧下さい

本マニュアルに使用する言葉の説明

言葉	説明
Target Board	ICD2 あるいは ICSP コネクタを通じて AE-PICPGM USB1 と接続する P
	I Cマイコン
エミュレーター	プログラミング時、Target Board の代替としてプログラマー機と接続する
モジュール	モジュール
PICマイコン	PICマイクロコントローラー
ICD2	MICROCHIP社のプログラマーとデバッガー
ICSP	In Circuit Serial Programming、VPP, VDD, GND, PGD と PGC すべてのポー
	トをPICマイコンと直接インターフェースしてプログラミングを行う
	方式
ZIP ソケット	ICの挿入ソケット


AE-PICPGM USB1 の概観



各部の説明

①USBポートコネクタ

AE-PICPGM USB1 とパソコンをつなげるコネクタです。



②動作の状況を示す LED: PWR(POWER), TGT(TARGET)と BUSY



- ■BUSY:プログラムが実行している時・フラッシュメモリから情報を読み取り・書き込みするとき、赤いLEDが点灯します。
- ■TARGET: Target Board の電源供給の状態を示します。Target Board に電源が入っている状態では黄色のLEDが点灯します。
- ■POWER: AE-PICPGM USB1 ボードの電源供給の状態を示します。電源が入っている 状態、緑の LED が点灯します。

③ ZIP ソケット 40 PIN



- ●DIP型 28 ピンから 40 ピンの PIC マイコンの I Cに対応
- ●左図のように I Cを乗せてプログラミングを行う
- ●ICを挿入するとき、きちんとロックする


④ ZIP ソケット 20 PIN



- ●DIP型8ピンから20ピンのPICマイコンのICに対応
- ●左図のように I Cを乗せてプログラミングを行う
- ●ICを挿入するとき、きちんとロックする

注意 PIC16F57、PIC10F シリーズ、dsPIC シリーズ、PIC24 シリーズ、KEELOQ HCS Devices、MCP250xx CAN Devices、Serial EEPROM Devices 等ピン配置が特殊なPICマイコンはZIPソケットに対応していません。 ICSP接続で、書き込む必要があります KEELOQ HCS Devices、MCP250xx CAN Devices、Serial EEPROM Devicesの接続は 附属 CDの PICkit%202%20Readme%20v2-52-00%20(a).txt をご覧下さい。


⑤」 T/B ジャンパ、ICD2 と ICSP ポートに供給する電源を制御するジャンパ AE-PICPGM USB1 はプログラミングするとき I Cを ZIP ソケットに挿入して行います。外部のマイコンあるいは Target Board とインターフェースするときに ICSP ポートと ICD2 ポートを通して接続します。したがって、ICSP と ICD2 に供給する電源を制御・確認する回路が必要です。このジャンパにより AE-PICPGM USB1 と Target Board 間の電源を制御できます。




ZIP ソケットで I Cをプログラミングする場合、このジャンパを T 側にセットして USB からの電圧を確認します。

ICSP あるいは ICD2 でインターフェースしてプログラミングする場合、このジャンパを B 側に移します。このとき、ジャンパは Target Board の電圧を確認します。 Target Board に電源が入れていればこのジャンパは AE-PICPGM USB1 からの電源を供給しないようにします。一方、 Target Board に電源が入れていなければ AE-PICPGM USB1 の電源を許可して Target Board まで供給させます。


⑥ ICD2 用ソケット、ETT 社製のエミュレーターモジュール (別売) に対応しています。 、接続する場合は、次の図の様に附属ケーブルで接続します。



⑦ ICSP ポートは ICD2 ポートと同じようにプログラミングするときに使います。ただし、6 ピンコネクタを使用するため信号の配置は ICD2 ポートと異なります。Target Board の PIC マイコンに ICD2 ポートが搭載されていない場合、このポートと直接に接続することをお勧めします。この ICSP ポートは、MICROCHIP 社の PicKit2 プログラマーの 6 ピンコネクタと同機能です。




® PROGRAM スイッチ



プログラミングするときこのスイッチを押せばプログラムが開始します。このスイッチは PicKit2 ソフトの "Write"ボタンと同じ動作をします。

このスイッチは、押した時だけ内蔵LEDが点灯します。

この機能を使うときに PicKit2 ソフトの設定で開始ボタンを有効にしなければなりません。 設定の変更は Programmer -> Write on PicKit Button をチェックしてください。




AE-PICPGM USB1 プログラマー用のソフトの使い方

AE-PICPGM USB1 USB プログラマーは MICROCHIP 社の "PICKit 2 Programmer ソフト"を使用してプログラミングを行います。プログラムのインストールはまず最初に.**NET Framework**(dotnetfx)をインストールしてから PICKit2Setup で PICKit 2 Programmer をインストールします。





PICKit 2 Programmer の機能



File メニュー




- Import Hex: PICKit2に Hex ファイルを読み込む命令です。
- -Export Hex:マイコンから読み込まれたHexファイルを別に保存する命令です。
- -Exit: プログラムを終了する

Device Family メニュー



- -Baseline(12-bit core): 12-bit core フラッシュマイコンをプログラミングする
- -Mid-range(14-bit core): 14-bit core フラッシュマイコンをプログラミングする
- -PIC18F: PIC18F フラッシュマイコンをプログラミングする
- -PIC18F_J: PIC18FXXJXX フラッシュマイコンをプログラミングする
- -PIC18F_K: PIC18FXXKXX フラッシュマイコンをプログラミングする
- -PIC24: PIC24 フラッシュマイコンをプログラミングする
- -dsPIC33: dsPIC33 フラッシュマイコンをプログラミングする
- -dsPIC30: dsPIC30 フラッシュマイコンをプログラミングする
- -dsPIC30: dsPIC30SMPS フラッシュマイコンをプログラミングする
- -KEELOQ: KEELOQ をプログラミングする
- -EEPROMS: EEPROM をプログラミングする
- -MCP250XX: MCP250XX をプログラミングする

Programmer メニュー




- Read Device: プログラムメモリ・データ EEPROM メモリ・ I Dアドレスとコンフィグレーションビットのデータ読み取る命令です。この命令は "Read"ボタンと同じ動作です。
 Write Device: プログラムメモリ・データ EEPROM メモリ・ I Dアドレスとコンフィグ
- レーションビットにデータを書き込む命令です。この命令は "Write"ボタンと同じ動作を行います。
- Verify: プログラムメモリ・データ EEPROM メモリ・I Dアドレスとコンフィグレーションビットのデータを確認し、PICKit2のバッファーに入っている Hex ファイルとベリファイする命令です。この命令は"Verify"ボタンと同じ動作を行います。
- Erase:マイコンのメモリに入っているデータを消去する命令です。この命令は "Erase"ボタンと同じ動作を行います。
- -Blank Check:プログラムメモリ・データ EEPROM・ID アドレスとコンフィグレーションビットのメモリ領域を調べ、空きであるかどうかをチェックする命令です。この命令は "Blank Check"ボタンと同じ動作を行います。
- Verify on Write: データを書き込むときにプログラムメモリ・データ EEPROM・ID アドレスとコンフィグレーションビットのデータをベリファイする命令です。
- -Clear Memory Buffers on Erase: ここにチェックを入れておくと、 Erase 時にバッファの データを同時に消去します。
- —Hold Device in Reset: RESET ピンの状態を"0" (MCLR=0)のままに維持する命令です。
- Write on PICKit Button: ET-PGM USB ボード上の PROGRAM スイッチを有効にする命令です。プログラミングするときこのボタンで動作を開始します。
- Manual Device Select:マニュアルで、デバイスを選択します。
- PICkit2 Programmer-To-Go:パソコンを使わないで、HEXファイルを PICkit2 内部の eeprom に持ち、スタンドアロン(単独) で書き込む機能です。使い方はHELPの「Programmer-To-GoGuide」をご覧下さい。 (別電源が必要です)

-VDD Target: Target Board に入れる電源を供給し RESET 信号をコントロールする機能



- Auto Import Hex + Write Device: Hex ファイルの読込みと、マイコンへの書き込みを続けて行う便利なボタンです。
- Read Device + Export Hex Filie:マイコンからの読み取りと、Hex ファイル保存を続けて行う便利なボタンです。

Toolsメニュー




- Enable Code Protect (Ctrl+P): プログラムにコードプロテクトをかける機能です。
- Enable Data Protect (Ctrl+D): EEPROM データにコードプロテクトをかける機能です。
- OSCCAL: OSCCAL レジスタの値から内部 PIC の OSC 周波数を設定する。
- Target VDD Source: 通常時 Auto-Detect に設定してください

- -Auto-Detect:自動的にVDDの電圧を調べます
- —Force PICkit2: PICkit2 ボート(AE-PICPGM USB1 USB ボート)から V D D を供給するように設定します。
 - -Force Target: Target Board から V D D を供給するように設定します。
- Calibrate VDD & Set Unit ID: VDDをキャリブレートする機能です。
- Use VPP Firse ProgrammingEntry:VDD 電圧値の設定を保持する機能です
- Fast Programming: 高速プログラミングします。
- UART Tool:ICSP ポートを UART チェッカーとして使用する機能です
- Logic Tool:ICSPポートを簡易ロジアナとして使用する機能です。
- Check Communication: AE-PICPGM USB1 とパソコンの接続をチェックします。
- Troubleshoot:プログラムの機能の説明です。
- Download PICkit 2 Firmware: AE-PICPGM USB1 ボードに PICKit2 の新しいファームウェアをダウンロードします。

View のメニュー

画面表示の分割表示、一括表示を切り替える機能です。


Helpのメニュー



- PICkit 2 User's Guide: PICkit2の PDF 形式取扱説明書です。
- LPC Demo Board Guide: MICROCHIP 社の Low Pin Count Demo ボードの取扱説明書です。
- PICkit 2 on the web: MICROCHIP 社のウェブサイトを閲覧する命令です。
- ReadMe: PICkit2の ReadMe ファイルです。 PICkit 2 がサポートしている PIC MCU 番号なども掲載しています。
- About: PICkit 2の情報を参照します。

EEPROM Data

PIC マイコンの EEPROM に入っているデータを PICkit 2 で編集できます。データを変更する場合、下図のように、単純に変更したいアドレスを選び手動でデータを変えることで EEPROM のデータが更新されます。




プログラミング方法

- 1. USB ケーブルを通して AE-PICPGM USB1 ボードとパソコンを接続します。
- 2. PIC MCU Ic を ZIP ソケットあるいはエミュレーター・モジュールにつけます。



ノート: ZIP ソケットでプログラミングを行う場合、T/B ジャンパをTの位置に設定してください。

● エミュレータ・モジュールでプログラミングする場合:




エミュレータ・モジュールでプログラミングする場合、USB の電源不足の問題がよく起こりますのでそれを防ぐために電源を TARGET BOARD につなげます。また、モジュールのスイッチを PRG 位置に移してプログラミングを有効にします。

3. PICkit 2 のソフトを起動します。以下のアイコンをダブルクリックします。



4. PICkit 2 が ZIP ソケットにつけている PICマイコンを探します。その PICマイコンの接続が正しく行われている場合、下図の様にその PIC マイコンの番号が表示されます。



- 5. まず、PIC マイコンに入っている過去のデータを消去します。Erase ボタンをクリックするとプログラムメモリと EEPROM データが空状態 (FFFF) になります。
- 6. File->Import Box で必要なHEXファイルをインポートします。
- 7. プログラムメモリと EEPROM データがダウンロードしたHEXファイルと同じように 変わります。

8. Write ボタンを押して HEX ファイルを PIC マイコンに書き込みます。



9. PIC マイコンに書き込んだデータが正確に行っていたかどうかを確認するしたい場合、 Verify ボタンを押します。



もし "Enable Code Protect"を有効にしているとき、コードを読み取ることができませんのでベリファイを実行してもエラーが生じます。



エミュレータ・モジュール(別売オプション)

このモジュールは AE-PICPGM USB1 専用のオプションです。 PICマイコンをこのモジュールに装着し、ターゲット基板のPICマイコンソケットに、このモジュールを差して、プログラミングできるサポートキットです。 プログラムの開発に適応すればより便利に行えます。

エミュレータ・モジュールは 6 種類、14-PIN, 18-PIN, 20-PIN, 28-PIN (narrow pin), 28-PIN (wide pin) と 40 PIN がありますのでマイコンの種類とあわせて使用することができます。各種類の外形は次の図をご参照ください。

各エミュレータモジュール



14ピン




18ピン



20ピン



28 ピン(narrow-pin)







28 ピン(wide pin)

40ピン


すべてのモジュールにはプログラミングモード(PRG)と実行モード(RUN)を選択スイッチがあります。プログラミングを行う場合は、スイッチを PRG に移しなければなりません。一方、実行のシミュレーションを行いたい場合 RUN の位置に移して実行を行えます。



また、あるモジュールの機種にはマイコンの番号 18F/16F を選択するジャンパもついてあります。その場合、使用するマイコンの番号と同じようにジャンパを設定してください。




エミュレータ・モジュールでプログラミングをする場合、次の図のように T/B ジャンパを B の位置に設定しなければなりません。 **+VDD TARGET**



問題と解決方法

問題1:

PICkit2 とパソコンの接続に関する問題。次のエラーメッセージが出てきます。



解決方法:

- -AE-PICPGM USB1 USB ボートとパソコンのUSBポートの接続を確認してください
- Tools -> Check Communication を選択して接続を確認してください。

問題2:

ターゲットボードの電圧に関する問題。次のエラーメッセージがでてきます。




解決方法:

-ZIP ソケットでプログラミングをするとき、T/B ジャンパの位置が T の位置になっているかどうかを確認してください。ZIP ソケットを使用する場合 T の位置に設定する必要があります。

-エミュレータ・モジュールでプログラミングするとき、T/Bジャンパの位置がBの位置になっているかどうかを確認してください。エミュレータを使用する場合Tの位置に設定する必要があります。また、ターゲットボードの電源も確認して電源が入れていない場合、外から電源を供給してください。

問題3:

マイコンが見つからない問題。次のエラーメッセージが出てきます。




解決方法:

-ZIP ソケットにつけている IC が正確に接続しているかどうかを確認し、また IC のピン 1 が正しい位置に接続しているかどうかを確認してください。

-エミュレータモジュールでプログラミングする場合、ケーブルの接続を確認し、ターゲットボードの電源の供給をチェックしてください。

問題4:

インポートする HEX ファイルの設定が間違っている。この問題はプログラムの作成時そしてコンパイル時に何か間違いが生じたときに起こる問題です。



解決方法:

ープログラムの設定も確認する上、改めてプログラムを作成しコンパイルしてください。